

上下水道事業機器台帳管理システム




機器台帳管理システムの主な機能

【マスタ関係】	【入力・更新処理】
事業所マスタ保守 系統マスタ保守 種別マスタ保守 用途マスタ保守 施設マスタ保守 工事マスタ保守 業者マスタ保守	設備情報更新 点検保守更新 点検・運転履歴更新 故障履歴更新 修理履歴更新
設置場所マスタ保守 分類マスタ保守 仕様名マスタ保守 構成機器名マスタ保守 点検項目マスタ保守 点検判定基準マスタ保守	【印刷処理】
	機器台帳 施設別機器一覧表 設置場所別機器一覧表

【機器台帳管理メインメニュー】



【機器設備保守画面】



問い合わせ

本社：岡山市島田本町2丁目5番35号

TEL：086-254-2428 FAX：086-254-2490（上下水道事業経営戦略手 - ム直通）

<http://www.wesco.co.jp>